

Метеостанция MeteoStyle SD1900 Инструкция по эксплуатации

Кнопки управления:



Кнопка	Назначение (короткое нажатие)	Назначение (удержание в течение 3 секунд)
UP	+1 секунда при коррекции данных/включение и выключение будильника.	Быстрая коррекция значений / Выбор AM/PM.
DOWN	-1 секунда при коррекции данных / выключение автоматической синхронизации времени.	Быстрая коррекция значений /включение автоматической синхронизации времени.
CLOCK	---	Переход к режиму настройки текущего времени.
LIGHT (ON/OFF)	Вкл./Выкл. Подсветки экрана При работе устройства от батареек, кнопка служит только для Вкл. подсветки.	---
C/F	Изменение единицы измерения температуры °C/°F.	---
MODE	Выбор режимов: Time Mode (время) /Year Mode (год) /Date Day Mode (дата) /Alarm Clock (будильник).	---
NEXT	Переключение между режимами температуры и относительной влажности внутри помещения/ температуры и относительной влажности на улице/ автоматическое циклическое отображение информации.	---
CHANNEL	Выбор и регистрация радиоканала датчика.	Включение/выключение радиопередатчика.
	1. Вкл./Выкл. подсветки экрана. При работе устройства от батареек, кнопка служи только для Вкл. подсветки. 2. При срабатывании будильника – отложить будильник.	
RESET	Сброс настроек.	

Первый шаг: Настройка датчика

Установите 2 батарейки формата AAA и выберите датчик (1,2,3)

- Используйте кнопку «TX» для тестирования датчика.
- Используйте кнопку «Reset» для сброса всей информации о датчиках.
- Используйте кнопку «Channel» для смены радиоканала для датчиков: CH1/CH2/CH3.



Шаг второй: Настройка устройства

1. После установки элементов питания или подключения сетевого адаптера, включиться подсветка экрана и на нем отобразятся все иконки. Устройство перейдет в режим настройки времени. Иконка погоды начнет мигать, при помощи кнопок «UP» и «DOWN» выберите иконку соответствующую погоду на улице. Для сохранения нажмите кнопку «MODE» или «CLOCK».
2. В течение трех минут устройство включит передатчик для получения сигнала от датчика. Для отключения передатчика, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «CHANNEL», иконка  исчезнет с экрана. Для последующего включения передатчика, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «CHANNEL», иконка  вновь появится на экране.
3. По завершению процесса связи, устройство перейдет на последующие 10 минут в режим часов с автоматической синхронизацией. Как только устройство начнет получать позывной длинноволнового передатчика точного времени и частоты (DCF 77) на экране появится иконка . В случае, если устройству не удалось получить сигнал DCF 77 в течение 10 минут, устройство будет совершать попытки автоматически получить сигнал DCF 77 в 2:00, 3:00, 8:00, 12:00, 14:00, 20:00 ежедневно. Для того что бы вручную начать прием позывной DCF 77 нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «DOWN». В случае невозможности получить сигнала DCF 77 в течение дня (в ручном и автоматическом режимах) переместите устройство в другое место, так как текущее местоположение находится за пределами покрытия сигнала DCF 77.
4. Для установки текущего времени вручную, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «CLOCK» и выберите пункт «TIME SETTING MODE». Используя кнопки «UP» и «DOWN» для установки необходимых значений и нажмите кнопку «CLOCK» для перехода к следующему пункту.
5. Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к режиму просмотра температуры и относительной влажности и нажмите кнопку «CHANNEL» для выбора радиоканала датчика. В случае подключения 3 датчиков, выберите разные радиоканалы для

каждого из них. На экране будут отображаться результаты измерений каждого датчика.

6. Нажмите повторно кнопку «NEXT» для перехода к автоматическому циклическому просмотру информации. В этом режиме на экран последовательно выводится информация о температуре и относительной влажности внутри помещения и о температуре и относительной влажности на улице. Для выхода из данного режима нажмите кнопку «NEXT».
7. При нахождении в одном из пунктов меню: TIME MODE / YEAR MODE / DATE MODE / ALARM MODE, используйте кнопку «MODE» для переключения между ними.
8. Для установки будильника, нажмите кнопку «CLOCK» и установите необходимое время включения.
9. Для включения и выключения будильника используйте кнопку «UP».
10. В случае звонка будильника Вы можете отключить его или отложить. Для того чтобы отложить будильник нажмите кнопку .

www.sititek.ru