

Схема сборки обувниц модельного ряда Бона

№	Наименование	Бона1		Бона2		Бона3	
		Размер	Кол-во	Размер	Кол-во	Размер	Кол-во
1	Крышка	285\450	1	285\450	1	285\450	1
2	Дно	263\450	1	263\450	1	263\450	1
3	Стена	1796\263	2	1284\263	2	774\263	2
4	Полка	418\345	6	418\345	4	418\345	2
5	Фасад	1806\446	1	1296\446	1	786\446	1
6	Вставка НДФ	418\70	6	418\70	4	418\70	2
7	Задняя стенка НДФ	1825\446	1	1314\446	1	804\446	1
8	Евровинт		10*		8		8
9	Мебельный шкант		20		16		8
10	Петля		3		2		2
11	Опора-ножка		4		4		4
12	Ручка		1		1		1
13	Гвоздь						
14	Саморез		12		8		8

Последовательность сборки

1. Вставить мебельный шкант в отверстие в торце полок(4)
2. Соединить стены (3) с полками
3. Евровинтом (8) Присоединить к стенам крышки(1)и дно (2)
4. Закрепить заднюю стенку (7) гвоздями (13)
5. Вставить в отверстия дна опоры-ножки(11)
6. Закрепить петли(10) в отверстия фасада(5)и навесить фасад с удобной для Вас стороны
7. Закрепить ручку (12)
8. Установить вставки-фиксаторы обуви в пазы.

*Средняя полка Боны 1 крепиться Евровинтами к стенам.

