


#### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ Дет	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковины шкафа	1754 x 320	2
2	Основание шкафа	364 x 340	1
3	Крышка шкафа	364 x 340	1
4	Полка	330 x 320	2
5	Съемная полка	328 x 300	2
6	Задняя стенка (ДВП)	1782 x 358	1
Фурнитура, метизы			
№ Поз.	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
А	Винтовая стяжка	шт.	17
Б	Полкодержатель	шт.	9
В	Опора регулируемая	шт.	4
Г	Гвозди	шт.	30
Д	Заглушка для винтовой стяжки	шт.	17
Е	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1

## ШКАФ ШУ-1 ( 1836 x 364 x 344 )

# П А С П О Р Т



#### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф ШУ-1 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик \_\_\_\_\_  
ОТК \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

#### ВНИМАНИЕ!:

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.



Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград  
Савелкинский проезд, дом 4, офис 1604  
ООО "Сокол-Т" Тел/факс 739-41-48, 739-41-49




№ РОСС RU.AE83.H08596

AE83

## 1. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА ШУ-1.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

Для сборки изделия необходимы: молоток и прилагаемый в комплекте ключ для винтовой стяжки.



- 1.1. В отверстия на боковинах (дет.№№1) вставьте полкодержатели (поз.Б), в отверстия в основании (дет.№2) вставьте опоры (поз.В).
- 1.2. Присоедините к одной из боковин (дет.№1) основание шкафа (дет.№2), полки (дет.№№4), крышку шкафа (дет.№3) с помощью винтовой стяжки (поз.А).
- 1.3. Присоедините оставшуюся боковину.
- 1.4. Гвоздями прикрепите к боковым стенкам (дет.№№1), крышке (дет.№3), основанию (дет.№2) полкам (дет.№№4) заднюю стенку ДВП (дет.№6). Обратите внимание: ДВП должна равномерно покрывать торцы деталей.
- 1.5. Регулировочными винтами на опорах (поз.В) добейтесь устойчивого горизонтального положения шкафа. Закройте отверстия в основании (дет.№2) входящими в комплект опор заглушками.
- 1.6. Установите полки (дет.№№5).
- 1.7. Закройте заглушками (поз.Д) винтовые стяжки на боковинах .

Изделие готово к эксплуатации.

## 2. УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха 18-22 С.

Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративного покрытия, а также деформацию мебельных щитов.

Оберегайте мебель от попадания воды, растворителей (спирта, бензина, ацетона и др.), а также механических повреждений.

Удаление пыли с поверхностей следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью, которые продаются в магазинах.

## 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа ШУ-1 требованиям ГОСТ 16371-93, ТО-27575562-01-2009 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Предприятие несет ответственность за соответствие товара предъявляемым требованиям, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торгующую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.