

#### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Вешалка ВШ-3 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признана годной для эксплуатации.

Комплектовщик \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

#### ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

#### 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.


№ дет.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Вертикальная панель	860 x 506	1
2	Вертикальная панель	860 x 506	1
3	Вертикальная панель	860 x 506	1
4	Полка	858 x 200	1
Фурнитура, метизы			
	Наименование	Ед.измер.	Кол-во
	Винтовая стяжка	шт.	9
	Эксцентрик	шт.	17
	Шток эксцентрика 2-х сторонний	шт.	8
	Втулка	шт.	8
	Крючок трёхрожковый	шт.	4
	Шуруп 4x20	шт.	8
	Заглушка для винтовой стяжки	шт.	5
	Заглушка для эксцентриковой стяжки	шт.	17
	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1
	Дюбель	шт.	4



Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд, дом 4, офис 1604  
ООО "Сокол-Т" Тел/факс 739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru

## Вешалка ВШ-3 (1550 x 860 x 216)

# ПАСПОРТ



#### 1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

#### 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Вешалки ВШ-3 требованиям ГОСТ 16371-93 и ТО-27575562-01-2009 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

### 3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ВЕШАЛКИ ВШ-3.


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка и ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).



1. В отверстия на вертикальных панелях (дет.№№1,2,3) вставьте эксцентрики. Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена к торцу детали.
2. Соедините винтовой стяжкой полку (дет.№4) с вертикальной панелью (дет.№№1)
3. Вставьте через втулки штоки 2-х сторонних эксцентриков длиной стороной в отверстия в торцах на вертикальной панели (дет.№1). Выровняйте положение втулок и поверните эксцентрики на 180 град. по часовой стрелке.
4. Присоедините вертикальную панель (дет.№2) к дет.№1 так чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия в торце дет.№2. Поверните эксцентрики на 180 град. по часовой стрелке.
5. Повторите п.3 и п.4 для дет.№2 и дет.№3
6. Через отверстия в дет.№1 закрепите вешалку к стене
7. Шурупами 4x20 прикрутите 3-х рожковые крючки.



Вешалка ВШ-3 готова к эксплуатации.